

ACETM
advanced carp equipment

ISTRUZIONI



Benvenuti

Grazie e complimenti per aver acquistato i vostri nuovi ACE i-3 segnalatori acustici.

Siamo sicuri che il vostro acquisto si rivelerà un ottimo investimento, fornendovi molti anni di pesca.

Tight Lines

Informazioni

Questo manuale fornisce tutte le informazioni di cui avete bisogno per ottenere il massimo dai vostri nuovi i-3.

Bisogno di aiuto?

Se avete problemi di regolazione o di uso dei vostri segnalatori i-3

Contattate il nostro servizio clienti:

0541 944456

Per le istruzioni nella vostra lingua, si prega di accedere a:

www.acecarp.com

Francese

Tedesco

Italiano

Polacco

Russo

Spagnolo

Olandese

Avvisatore acustico i-3



A - Led a 6 colori
 B - Tasto Funzione
 C - Volume
 D - Tono

E - Acceso/Spento/Accesso notturno
 F - LED indicatore livello di carica batteria

G - Sensibilità Vibrazione
 H - Sensibilità Rotazione
 I - Luce notturna
 J - Scasso per Betalight
 K - Gomma antiscivolo

Caratteristiche**DOPPIO SISTEMA DI RILEVAMENTI
TGS (Tacho Generator Sensing)**

Utilizzando un motore DC in miniatura, TGS che genera un segnale proporzionale al movimento del filo. Interpretando questo movimento in due modi: dall' effettivo movimento del filo (R) rotazione o (VS) vibrazione. Il livello di sensibilità può essere impostato per soddisfare le più svariate condizioni ed esigenze.

SENSIBILITA' SULLA ROTAZIONE

La regolazione 'R' può essere settata tra un valore minimo pari a 75mm di spostamento del filo, ideale per acque mosse, e un valore massimo che corrisponde ad un piccolo spostamento di 1,75mm, ideale con carpe diffidenti e sospettose.

SENSIBILITA' SULLA VIBRAZIONE

La regolazione 'VS' sormonta la regolazione rotativa permettendo al TGS di essere sensibile alla vibrazione. Questa modalità è molto utile quando peschiamo con fili lenti, oppure molto tesi (con frizioni quasi bloccate) in modo da far precedere la partenza da uno o due Bip! Anche prima di ogni visibile movimento anche del cimino, un incredibile vantaggio quando peschiamo nelle vicinanze di ostacoli perché questo vi avviserà in tempo per darvi la possibilità di avvicinarvi alle vostre canne ed essere pronti ad

Caratteristiche

Continua...

afferrare prima che il pesce si infili tra gli ostacoli!

TASTO FUNZIONE MUTO

Stanchi di sentire gli avvisatori suonare quando i pescatori regolano frizione e tendifilo dopo aver lanciato? ...non vi è mai capitato di dimenticarvi il segnalatore spento dopo aver rilanciato? La unica funzione di MUTO vi permette di mettere a dormire il vostro segnalatore mentre state facendo le vostre regolazioni senza doverlo spegnere. Tornerà automaticamente sveglio dopo 30 sec. Pronto a segnalare le partenze.

CAMBIAMENTO COLORE DEL LED

Voglia di cambiare, vuoi colori differenti dei tuoi avvisatori? ...Ora non sei più vincolato dal singolo colore del LED. Semplicemente tieni premuto il tasto funzione e ruota il regolatore di tono per selezionare uno dei sei colori disponibili: ROSSO, GIALLO, VERDE, BLU BIANCO e VIOLA. Una volta scelto, semplicemente rilasciare il tasto funzione e premerlo tre volte per confermare la selezione!

LEDS SUPER LUMINOSI

LEDS estremamente luminosi che sono facilmente visibili anche quando

Caratteristiche*Continua...*

gli batte il sole, con un gran angolo di visione che vi permette di vederli anche quando siete al loro lato.

TEST RAGGIO DI AZIONE

Spesso siete preoccupati se la vostra ricevente sia entro il campo di azione? Il nostro test di azione vi permette di controllare il segnale direttamente sul vostro ricevitore mentre vi allontanate dagli avvisatori. L'intensità del segnale è rappresentato dal lampeggio dei 4 LED:
Colore Verde = Eccellente
Colore Giallo = Buono
Colore Rosso = Scarso
Quando i LED smettono di lampeggiare, siete usciti dalla zona di ricezione.

LUCE NOTTURNA

In alternativa all'uso dei betalight, questa delicata ma intensa luce verde vi permette di orientarvi anche nelle notti più buie.

DURATA DELLA BATTERIA

Siete sempre nel dubbio di dover sostituire le vostre batterie? Circuiti a basso assorbimento allungano la vita delle batterie in molti avvisatori. Utilizzando pile alcaline di buona qualità vi potete aspettare una durata di 6 mesi per gli avvisatori e di 2 mesi per la ricevente a seconda dell' utilizzo.

ALLARME LIVELLO BATTERIA

Costantemente sotto controllo il livello di carica della batteria, ci sono tre livelli

Caratteristiche

Continua...

di segnalazione perché siate sicuri di quando è ora di sostituire la batteria.

ELETTRONICA TOTALMENTE PROTETTA

Dopo una serie completa di controlli di qualità, ad ogni avvisatore viene completamente incapsulato il circuito per proteggerlo contro la penetrazione di acqua o di condensa, le due principali cause di mal funzionamento!

APPOGGIA CANNA ANTI SCIVOLO

La sede dove appoggia la canna disegnata ad U profonda con inserti in morbida gomma antiscivolo per garantirvi un ottima tenuta in posizione.

PERNO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Incorporata una vite 3/8" in acciaio inossidabile per

GUSCIO PROTETTIVO

Ogni avvisatore è fornito completo di guscio rigido protettivo per il trasporto.

Accensione dell'avvisatore



Nota: se passate dalla modalità notturna a quella diurna o viceversa in modo rapido, non ci sarà nessun segnale né luminoso né sonoro di avvenuta accensione.

Il selettore posto nel bordo inferiore ha tre posizioni.

Guardandolo dal fronte, la posizione centrale è OFF avvisatore spento, posizione destra è ON acceso diurno, e la posizione sinistra è ON acceso in modalità notturna quindi con LED centrale acceso.

Appena si accende l'avvisatore, il LED principale lampeggerà e sarete avvisati anche da una sequenza di bassi toni.



Regolazioni



In alto a sinistra:

V=**VOLUME**

In alto a destra:

R=**ROTAZIONE**

In basso a sinistra:

T=**TONO**

In basso a destra:

VS=**VIBRAZIONE**

Tutte le regolazioni partono dal loro valore minimo quando l'indicatore punta le ore 12. Girando in senso orario i regolatori si ottiene un aumento di volume, tono e sensibilità su entrambi i settaggi di rotazione e vibrazione.

TASTO FUNZIONALE

Il tasto funzionale posizionato nel lato sinistro in alto dell'avvisatore ha tre differenti funzioni, per attivare il muto mentre sistemate gli swinger e le frizioni, per cambiare il colore del LED e anche per attivare il test del raggio azione trasmissione.

PER IMPOSTARE IL VOSTRO AVVISATORE

Per regolare il vostro avvisatore appena avete lanciato giusto prima di appoggiare la vostra canna sull'avvisatore, premere il tasto funzione per attivare la modalità muto per circa 30 secondi permettendovi di fare le vostre regolazioni senza farlo suonare. Durante questo tempo il LED continuerà a lampeggiare per indicarvi la funzione muto attiva. Quando avete terminato, semplicemente allontanatevi e l'avvisatore si riattiverà da solo!

SETTAGGIO COLORE DEL LED




Nota: Il colore selezionato rimarrà attivo fin che non sarà ripetuta questa procedura. Cambiare le batterie o spegnere l'avvisatore non avranno effetto sul colore del LED

Il colore del LED principale può essere settato su uno qualsiasi dei sei disponibili: ROSSO, GIALLO, VERDE, BLU, VIOLA o BIANCO a vostra preferenza. Per cambiare il colore:

- Tenere premuto il tasto funzione per alcuni secondi fin che il LED non smette di lampeggiare e rimane acceso.
- Continuando a tener premuto il tasto funzione, girare T (Tono) regolatore per selezionare il colore desiderato.
- Una volta selezionato il colore, rilasciare il tasto funzione e velocemente premerlo tre volte consecutive.

Regolazione della sensibilità



Questo avvisatore unico, utilizza due sistemi indipendenti di rilevazione abboccata, rilevando il movimento o la vibrazione. Entrambi i metodi di rilevamento possono essere regolati indipendentemente per soddisfare ogni esigenza.

Rotazione

Il regolatore di sensibilità di rotazione 'R' (in alto a sinistra) è il più adatto nella maggioranza di situazioni di pesca. Può regolare la sensibilità da un minimo di 75mm di spostamento del filo (regolatore posizionato verso le 12) a un massimo di 1,75mm di spostamento del filo (regolatore girato in senso orario fino le 11).

Vibrazione

Questa modalità rileva ogni minima variazione. Settandola al massimo escluderà la sensibilità alla rotazione e disabiliterà la segnalazione di calata. Questa funzione è particolarmente utile quando si pesca in situazioni estreme quali, a frizioni chiuse o in presenza di ostacoli.

ADIS (Audible Direction Indication Sensing)

ADIS segnala la mangiata in calata con un tono triplo partendo dalla stessa intensità del tono normale.

Controllo raggio di azione



* Assicurarsi che il segnalatore sia stato spento almeno per 10 secondi prima di attivare il test.

Per consentirvi di controllare l'intensità del segnale radio, i segnalatori sono provvisti di una funzione di test. Per attivarla:

- Mentre il segnalatore è spento OFF*, premere il tasto funzione e mentre premuto accendere il segnalatore.
- Il LED principale ora lampeggerà indicandovi che l'avvisatore sta inviando il segnale radio alla ricevente.
- Accendere la ricevente, l'intensità di segnale verrà visualizzato in tre diversi livelli con tutti i quattro LED che lampeggiano, Verde, Giallo o Rosso.
- Per spegnere la modalità test, spegnere l'avvisatore per circa 10 secondi poi riaccenderlo per il normale funzionamento.

Batterie



When you replace the battery will depend on your circumstances i.e. time of day, amount of action etc but generally speaking you should consider replacement after the second warning.

Al fine di garantirvi massime prestazioni, devono essere usate batterie alcaline di buona qualità. Per mettere o sostituire la batteria, semplicemente far scivolare via il coperchio posteriore. Inserire la batteria, il positivo '+' deve essere sulla destra. Se inserite con il polo sbagliato non avverrà nessun danneggiamento né all'avvisatore che alla batteria.

Allarme Batteria Scarica

I segnalatori tengono costantemente sotto controllo il livello di carica della batteria. Appena questo risulta basso, il LED Blu (in basso a destra) segnalerà tre diversi livelli.

Livello 1

Il LED rimane illuminato per 10 secondi appena viene acceso il segnalatore. AZIONE: Assicuratevi di aver una batteria di scorta.

Livello 2

Il LED lampeggia brevemente ogni venti secondi. AZIONE: La batteria deve essere sostituita prima della prossima sessione di pesca.

Livello 3

Il LED si accende e spegne ogni otto secondi. AZIONE: Cambiare le batterie immediatamente.

Custodia

Assicuratevi che la custodia sia bloccata sull'avvisatore ogni volta che terminate la vostra sessione di pesca per dare ai vostri avvisatori i-3 la massima protezione nel trasporto.



Betalights (non inclusi)

Non forniti con gli avvisatori ma come opzionale extra, questi isotopi luminosi ad alta intensità forniti in coppia sono disegnati per incastrarsi a perfezione negli scassi in morbida gomma degli avvisatori.

ACC116 – Rossi

ACC117 – Gialli


ACC118 – Verdi

ACC119 – Blu

ACC121 – Bianchi

Visitate www.acecarp.com per maggiori informazioni.

IL RICEVITORE i-3



- A - Antenna
- B - On/Off acceso/spento
- C - Volume
- D - LED 1 (primo LED)
- E - LED 4 (ultimo LED)
- F - Connessione

Caratteristiche IARS (Intelligent Alarm Recognition System)

Fate qualsiasi cambiamento ai vostri segnalatori e la vostra ricevente si adatterà automaticamente.

ALLARME VIBRAZIONE

Ideale quanto volete essere discreti e non far sentire le vostre partenze agli altri pescatori.

ALLARME BATTERIA SCARICA

La ricevente emette il segnale di batteria scarica di ogni singolo avvisatore.

FACILE SETTAGGIO

Semplicemente premere il tasto 'Connect' per far lampeggiare il primo LED poi attivare l'avvisatore che volete associarvi poi premere due volte il tasto connect per far lampeggiare il secondo LED, associarvi il prossimo avvisatore e ripetere per il terzo e quarto avvisatore!

CUSTODIA PORTA E PROTEGGI

Ogni ricevente viene fornita completa di clip per essere agganciata alla cintura che può essere utilizzata con il porta ricevitore o il magnete da tenda.

Tecnologia Intelligente

Il ricevitore è provvisto di una tecnologia intelligente che gli permette di imitare qualsiasi cambiamento effettuato sugli avvisatori, per esempio la regolazione del tono che viene replicata dalla ricevente o anche il cambiamento di colore del LED dell'avvisatore che viene automaticamente cambiato sulla ricevente.

Accensione della ricevente



Il selettore in alto ha due posizioni, spostarlo su On. Visto dal fronte, Off spento è a destra, On acceso è a sinistra.

Quando accendete la ricevente, i quattro LED lampeggeranno brevemente e una sequenza di lievi toni verrà emessa.

Volume



Il regolatore di volume regola l'intensità del ricevitore indipendentemente da quella degli avvisatori permettendovi di avere regolato il loro volume a qualsiasi livello anche nullo.

Vibrazione




Per permettervi di ricevere il segnale in modo discrezionale, un sistema a vibrazione è incorporato alla vostra ricevente.

Con il regolatore di volume settato completamente contro orario sulle 12 nessun suono verrà emesso per segnalare la partenza ma il ricevitore comincerà a vibrare per circa 20 secondi.

Nota: Appena viene regolato il volume girando il selettore, l'audio si attiva e la modalità vibrazione si disattiva.

Sintonizzare gli avvisatori alla ricevente



Strumento per il settaggio



Nota: se non viene ricevuto nessun segnale mentre il LED lampeggia bianco nessun cambiamento verrà memorizzato. Se accidentalmente viene programmato un avvisatore su due o più posizioni, verrà automaticamente sintonizzato sull'ultima scelta.

Sintonizzare gli avvisatori alla ricevente è estremamente semplice.

Rimuovere il coperchio della batteria premendo il pulsante di bloccaggio per sbloccarlo e facendolo scivolare via.

Prendere lo strumento espressamente fornito per premere il selettore di connessione senza danneggiarlo.

Con la ricevente accesa – premere il selettore rosso 'CONNECT' e il primo LED (quello a sinistra) lampeggerà bianco per circa 20 secondi.

Mentre il LED lampeggia, fate suonare l'avvisatore che volete associarvi. Il LED della ricevente diventerà del colore dell'avvisatore.

Ripetere il tutto premendo il selettore 'CONNECT' due volte per il secondo LED, tre volte per il terzo e quattro volte per il quarto e ultimo LED (quello a destra).

Gli avvisatori e la ricevente rimarranno sincronizzati sin che non sarà rifatta la procedura.

Controllo raggio di azione



Nota: Per ottenere ottime prestazioni il ricevitore non deve toccare il terreno e deve essere fermo.

Con gli avvisatori in modalità di controllo raggio di azione, il ricevitore mostrerà una barra di LED lampeggianti del colore a seconda dell'intensità del segnale.

VERDE – Indica un segnale forte

GIALLO – Indica un buon segnale

ROSSO – Indica che non dovete allontanarvi ulteriormente.

No LED – indica la perdita di segnale.

Batteria



Al fine di garantirvi massime prestazioni, devono essere usate batterie alcaline di buona qualità

Per mettere o sostituire la batteria, semplicemente premere verso l'interno il coperchio posteriore batteria per sbloccare la clip e farla scivolare verso il basso.

Inserire la batteria, il positivo '+' deve essere sulla destra.

Se inserite con il polo sbagliato non avverrà nessun danneggiamento né all'avvisatore che alla batteria.

Allarme batteria scarica

AVVISATORI: Utilizzando una 'Tecnologia Intelligente' la ricevente è in grado di segnalarvi la situazione di ogni singolo avvisatore. Oltre che al LED blu sul avvisatore che vi segnala lo stato di carica batteria, il LED corrispondente sulla ricevente lampeggerà ogni 20 secondi. Per annullare la segnalazione spegnere e riaccendere la ricevente.

RICEVENTE: Per avvisarvi che la batteria della ricevente necessita di essere sostituita, tutti i 4 LED cominceranno a lampeggiare nel colore Blu.

OPZIONALI

Clip da cintura



Piedistallo



Magnete da tenda



Risoluzione dei problemi

In caso che accidentalmente sia immersa in acqua, rimuovere immediatamente la batteria.

Se possibile, immergere in alcool denaturato per alcuni secondi poi lasciare asciugare completamente prima di inserire la batteria.

L'alcool denaturato assorbe l'acqua e aiuta a tenere puliti i circuiti elettrici.

Se non avete a disposizione l'alcool Denaturato, l'acqua distillata è la prossima migliore soluzione.

Utilizzando qualsiasi getto d'aria (caldo o freddo) vi aiuterà a velocizzare il processo di asciugatura.

Non lasciare mai le batterie quando le unità sono umide.

Garanzia

Nel caso improbabile che si riscontri un problema con il vostro prodotto ACE, siete pregati di contattare e riportare il prodotto dove lo avete acquistato accompagnato dalla scontrino originale.

E' importante che registriate il vostro nuovo acquisto ACE completando la scheda di registrazione garanzia entro 30 giorni dalla data di acquisto, oppure sul sito www.acecarp.com inserendo i vostri dati.

Importante

- Parti addizionali usate con questi prodotti (come batterie, betalight ecc.) non sono coperti da garanzia.
- Questa garanzia è esclusivamente valida per il prodotto acquistato senza nessuna connessione ad altre garanzie.
- ACE si riserva il diritto di riparare o sostituire a sua discrezione qualsiasi acquisto difettoso.
- Questa garanzia è valida per la durata di 24 mesi dalla data di acquisto. Ace non ha nessuna responsabilità sul trasporto del materiale da riparare.
- ACE non può essere ritenuta responsabile di dovuti dal trasporto. Richiedere sempre e custodire documenti di spedizione.
- Rendere direttamente al punto vendita i prodotti con la prova di acquisto, ricevuta.
- Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.
- ACE mantiene tutte le vostre informazioni personali strettamente riservate senza condividerle con altre aziende.
- Assicuratevi che i prodotti che ritornerete siano puliti e in condizioni da essere riparati.
- Il numero di serie è nel alloggiamento batteria.

Garanzia

Fuori dal periodo di 24 mesi:

Se il vostro prodotto necessita di essere riparato una volta scaduto il periodo di garanzia di 24 mesi, chiamate il servizio clienti: 0541 944456

La garanzia non sarà ritenuta valida

- Se il numero di serie risulta alterato o danneggiato.
- Se il prodotto risulta usato impropriamente come immerso in acqua/ perdita di acido da batterie/ danneggiato nel trasporto/ tentativo di modifica o apertura parte elettronica ecc..

QUESTA GARANZIA NON PREGIUDICA I VOSTRI DIRITTI LEGALI

Servizio Clienti

Outdoor International srl
Via Palareti 44,
47039
Svignano sul Rubicone (FC)

Customer support
0541 944456

Advanced Carp Equipment Ltd.
Unit 4, Felsted Business Centre, Cock Green,
Felsted, Dunmow, Essex, CM6 3LY.

Registered office: 3 Warners Mill, Silks Way,
Braintree, Essex CM7 3GB
Registered in England and Wales no. 6333950

Patent Pending GB0722600.4



ACE[™]
advanced carp equipment